


# Packet Tracer – Configuração do encaminhamento de porta em um roteador sem fio

# **Topologia**



### Tabela de Endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de sub-rede
LA	Internet	209.165.134.1	255.255.255.252
	LAN	192.168.0.1	255.255.255.0

### **Objetivos**

Parte 1: Configurar o encaminhamento de porta

Parte 2: verifique a conectividade remota a ServerA

#### Cenário

O seu amigo quer jogar com você no seu Servidor. Você dois estão em suas casas, conectados à Internet. Você precisa configurar o roteador SOHO (Small Office, Home Office) para encaminhar solicitações HTTP para o seu Servidor, de modo que o seu amigo possa acessar a página inicial do jogo na web.

## Parte 1: Configurar o encaminhamento de porta

- a. A partir do navegador no LaptopA, acesse LA inserindo o endereço IP da LAN, 192.168.0.1. O nome de usuário é admin e a senha é cisco123.
- b. Clique em Aplicativos e jogos. No primeiro menu suspenso à esquerda, escolha HTTP e insira 192.168.0.2 na coluna "Para o endereço IP". Isto configura o LA para enviar a porta 80 para 192.168.0.2. Marque a caixa Ativado ao lado da coluna de endereço.
- c. Role até a parte inferior e clique em Salvar configurações.

#### Parte 2: Verificar a conectividade remota com ServerA

A partir do navegador no **PCA**, digite o endereço IP da Internet no **LA**. A página da Web do Servidor de jogos deve aparecer.